SAMSUNG

Sicherheitshinweise

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, damit Sie das Gerät richtig bedienen und umfassend nutzen können und um Verletzungen oder andere Gefahren zu vermeiden.

WARNUNG

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

Verwendung des Geräts

Unsachgemäße Verwendung kann zu Explosionen, Bränden oder elektrischen Schlägen führen.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbstständig zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Wasser in Berührung kommt.
Sollte das Gerät mit Wasser in Berührung kommen, schalten Sie es nicht ein. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Kundendienst von Samsung.

Bewahren Sie das Gerät nicht in feuchter, staubiger oder rußiger Umgebung auf. Dies kann zu Bränden oder elektrischen Schlägen führen.

Setzen Sie das Gerät keinesfalls Temperaturen über 35 °C aus (wie z. B. in einer Sauna oder im Innenraum eines geparkten Fahrzeugs).
Im Sommer können die Temperaturen in einem Fahrzeug auf bis zu 80 °C ansteigen.

Vermeiden von Hörschäden

Die Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern über einen längeren Zeitraum kann zu erstzunehmenden Hörschäden führen.
Wenn Sie über einen längeren Zeitraum einem Geräuschpegel über 85 dB ausgesetzt sind, kann Ihr Hörvermögen negativ beeinträchtigt werden.
Je lauter der Geräuschpegel, desto schwerwiegender ist der Hörschaden (eine normale Unterhaltung hat einen Geräuschpegel von 50 bis 60 dB, Straßenlärm erreicht etwa 80 dB).
Wir raten ausdrücklich, den Lautstärkeregler auf die mittlere Stufe zu stellen (die mittlere Lautstärke beträgt üblicherweise weniger als 2/3 des Maximums).

Wenn Sie ein Klingeln im Ohr wahrnehmen, sollten Sie die Lautstärke senken oder vorübergehend auf die Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern verzichten.

Vermeiden von Verkehrsunfällen

Während des Auto-, Motorrad- oder Fahrradfahrens niemals Ohr- oder Kopfhörer verwenden.
Dies kann zu schweren Unfällen führen und ist darüber hinaus in manchen Ländern gesetzlich verboten.
Die Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern unterwegs, speziell beim Überqueren der Fahrbahn, kann ebenfalls zu schweren Unfällen führen.

Achten Sie in Ihrem eigenen Interesse darauf, dass sich das Ohr- bzw. Kopfhörerkabel weder beim Sporttraining noch beim Laufen an Ihrem Arm oder an umstehenden Objekten verfängt.

ACHTUNG Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder zu Beschädigungen des Geräts führen.

Verwendung des Geräts

Sicherung wichtiger Daten

Fertigen Sie immer Sicherheitskopien wichtiger Daten an.
Beachten Sie bitte, dass Samsung keine Verantwortung für Datenverluste übernimmt, die auf Schäden bzw. Reparaturen am Gerät oder auf andere Ursachen zurückzuführen sind.

Vermeiden von Fehlfunktionen

Vermeiden Sie übermäßige Krafteinwirkungen auf das Gerät. Lassen Sie es nicht fallen. Stellen Sie keine schweren Objekte auf das Gerät.

Stellen Sie sicher, dass weder Staub noch Fremdkörper in das Gerät eindringen können.

Vermeiden von Fehlfunktionen

Verwenden Sie nur von Samsung hergestelltes oder zugelassenes Zubehör.

Sprühen Sie kein Wasser auf das Gerät. Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit Chemikalien wie Benzol oder mit Lösungsmitteln, da dies zu Bränden, elektrischen Schlägen oder zu einer Beschädigung der Oberfläche führen kann.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe magnetischer Objekte ab, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.

Inhalt

Kapitel 1. Vorbereitung

Kapitel 2. Dateien übertragen

Kapitel 3. Nutzung der Multimedia-Funktionen

Kapitel 4. Einstellungen

Kapitel 5. Fehlersuche

Kapitel 6. Anhang

Produktbeschreibung

Stereolautsprecher mit höchster Qualität!

- Schieben Sie die Lautsprechereinheit offen, und genießen Sie dynamische Musik.
- Hören Sie jederzeit und überall Ihre Lieblingsmusik gemeinsam mit anderen.

Längere Wiedergabezeit bei schnellerer Übertragung!

- Ein vollständig aufgeladener Akku sorgt für etwa 30 Stunden Wiedergabezeit (über Ohrhörer).
- Das Gerät ist mit einem USB 2.0-Anschluss ausgestattet, der eine schnellere Kommunikation mit dem PC ermöglicht.

Berührungsfeld

- Durch Tippen auf das Berührungsfeld navigieren Sie durch die Menüs.

Unterstützt viele verschiedene Dateiformate!

- Unterstützt verschiedene Dateiformate, z. B. MP3 und WMA.
- Die Bilddatei wird vor der Übertragung auf das Gerät in das JPG-Format konvertiert.

Unkomplizierte Menüstruktur

- Einfache Bedienung dank der unkomplizierten Menüstruktur.
- Richten Sie eine individuelle Grafikanzeige mit dem Bildschirmschoner und dem benutzerdefinierten Equalizer ein.

Komfort

- Nutzen Sie die Vielzahl an Funktionen, beispielsweise das UKW-Radio, den Wecker oder die Fotoanzeige.
- Sie können Ihre Lieblingsmusik in die Liste der Weckermelodien aufnehmen.

Komponenten

Vorderseite, rechte Seite und Oberseite

Alle Tasten sind Berührungstasten.

Komponenten (Fortsetzung)

Unterseite/Rückseite

USB-Anschluss

Ohrhörerbuchse

[Unterseite]

RESET

[Rückseite]

Verborgene Reset-Taste

Zubehör überprüfen

Player

Ohrhörer

USB-Kabel

Installations-CD

■ Das Design des Zubehörs kann aufgrund von Weiterentwicklungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Informationen auf dem Display

Music (Musik)

Normal

1.Life is cool

0002/0020

00:02:20

1 Wiederholfunktion
2 Equalizer
3 Musikinformationen
4 Wiedergabestatus
5 Anzeige für aktuelle Titelnummer/Gesamttitelanzahl
6 Weckeranzeige
7 Akkustatus-Anzeige
8 Anzeige für Wiedergabezeit
9 Wiedergabe/Pause

HINWEIS

■ Die Bildschirmfotos dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächliche Bildschirmanzeige kann von dieser Abbildung abweichen.

Tastenfunktionen

Tasten	Funktionen
HOLD	■ **Drücken und in Gegenrichtung zur Pfeilrichtung gedrückt halten: Gerät ein-/ausschalten.** ■ **Drücken und in Pfeilrichtung lösen: Tastenfunktion deaktivieren.**
	■ **Lang drücken :** Hauptmenü öffnen ■ **Kurz drücken :** Zum vorangegangenen Bildschirm gehen.
	■ **Nach oben, unten, links und rechts gehen; eine Funktion auswählen.** **Drücken:** Schritt für Schritt nach oben oder unten gehen. **Drücken:** Schritt für Schritt nach links oder rechts gehen. **Drücken und gedrückt halten:** Schnell nach oben oder unten gehen. **Drücken:** Wiedergabe-/Pause-Funktion auswählen; zum nächsten Bildschirm gehen. ■ **Einen Titel suchen und die Lautstärke regeln, während ein Titel abgespielt wird.** **Drücken und gedrückt halten:** Eine bestimmte Stelle im aktuellen Titel suchen. **Drücken:** Zum vorangegangenen Titel gehen oder den aktuellen Titel von Anfang an abspielen. **Drücken und gedrückt halten:** Eine bestimmte Stelle im aktuellen Titel suchen. **Drücken und lösen:** Zum nächsten Titel gehen. **Drücken:** Lautstärke verringern/erhöhen.
	■ **Drücken: Optionsmenü öffnen.**

∗ **Drücken Sie mit der Fingerspitze.**

ACHTUNG

- Bedienen Sie das Berührungsfeld nicht mit scharfen Gegenständen.
  Das Berührungsfeld kann dadurch beschädigt werden.
- Bedienen Sie das Berührungsfeld nur mit sauberen Fingern.

Ohrhöreranschluss

▶ Unterseite

Ohrhörer

Akku aufladen

Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie den Player zum ersten Mal verwenden bzw. wenn Sie ihn längere Zeit nicht verwendet haben.

1 **Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss ( ) Ihres PCs.**

2 **Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss auf der Unterseite des Players.**

- Der vollständige Ladevorgang dauert in der Regel ca. 4 Stunden, kann jedoch je nach PC-Umgebung variieren.

Akku verwenden

- Die Umgebungstemperatur beim Aufladen und Aufbewahren des Akkus sollte zwischen 5°C und 35°C betragen.
- Den Akku nicht überladen (höchstens 12 Stunden aufladen). Übermäßiges Laden oder Entladen kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer des Akkus führen.
- Die Lebensdauer des Akkus verkürzt sich allmählich mit dem Gebrauch.

HINWEISE

- Überprüfen Sie, ob der Akku im Notebook vollständig oder ausreichend geladen ist, und laden Sie das Gerät über das USB-Kabel wieder auf. Falls die verbleibende Kapazität des Notebook-Akkus nicht ausreicht, laden Sie ihn nicht mit dem USB-Kabel wieder auf.

Grundfunktionen

Gerät ein- und ausschalten

Gerät einschalten

Schieben Sie den Schalter [HOLD ▶] entgegen die Pfeilrichtung, und halten Sie den Schalter dort.

- Das Gerät wird eingeschaltet.

Gerät ausschalten

Schieben Sie den Schalter [HOLD ▶] erneut entgegen die Pfeilrichtung, und halten Sie den Schalter dort.

- Das Gerät wird ausgeschaltet.

HINWEISE

- Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn im Pausemodus über einen voreingestellten Zeitraum keine Tasten betätigt werden (Standardeinstellung: 1 Minute). ▶ Seite 44

Musik wiedergeben

1 **Halten Sie die Taste [ ] gedrückt, um zum Hauptmenü zu gelangen.**

2 **Drücken Sie die Taste [ ] um <Music> (Musik) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Das Musikmenü wird geöffnet.

3 **Wählen Sie mit [ ] und [ ] die gewünschte Musikdatei aus.**

4 **Drücken Sie die Taste [ ].**

- Die Musikdatei wird abgespielt

HINWEISE

- Mit der Taste [ ] gelangen Sie zum vorangegangenen Bildschirm.
- Halten Sie die Taste [ ] gedrückt, um zum Hauptmenü zu gelangen.

Grundfunktionen (Fortsetzung)

Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Taste [ ].

- Ein Symbol für die Lautstärkeregelung wird eingeblendet.
- Drücken Sie die Taste [ ] um die Lautstärke zu erhöhen, oder die Taste [ ] , um sie zu senken.

Gerätefunktionen sperren

Mit der Sperrfunktion werden alle Tasten gesperrt. Dies ist besonders sinnvoll beim Laufen oder Joggen, um ein versehentliches Betätigen von Tasten zu verhindern.

1 **Schieben Sie den Schalter [HOLD ▶] in Pfeilrichtung.**

2 **Um die Sperrfunktion wieder aufzuheben, schieben Sie den Schalter [HOLD ▶] entgegen der Pfeilrichtung.**

Einen externen Lautsprecher verwenden

Schieben Sie beim Hören von Musik oder Radio den mittleren Schalter des externen Players in Pfeilrichtung.

- Sie hören die Musik über den externen Lautsprecher.
- Soll die Musik über den Ohrhörer abgespielt werden, dann schieben Sie den externen Lautsprecher wieder in die ursprüngliche Position zurück.
- Stellen Sie das Gerät horizontal auf, wenn Sie den externen Lautsprecher nutzen.
- Sobald Sie das Schiebeelement schließen, wird der externe Lautsprecher ausgeschaltet.

Reset-Taste

Verborgene Reset-Taste

Falls Fehlfunktionen auftreten, können Sie das System zurücksetzen, indem Sie die Verborgene Reset-Taste drücken.

Drücken Sie die Verborgene Reset-Taste auf der Unterseite des Players mit einem spitzen Gegenstand, z. B. mit einer Sicherheitsnadel.

- Das System wird neu initialisiert.
- Die Uhrzeit und die Daten, die sich im eingebauten Speicher befinden, werden mit der Reset-Funktion nicht gelöscht

Samsung Media Studio installieren

Verwenden Sie Media Studio, um Musikdateien von Ihrem PC auf den Player zu übertragen.

! ACHTUNG

Falls Media Studio nicht automatisch installiert wird

- Installieren Sie das Programm auf einem PC unter Windows 2000 oder Windows XP, nachdem Sie sich als Administrator angemeldet haben. Weitere Informationen dazu, wie Sie sich als Administrator anmelden, finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres PCs.

Bevor Sie beginnen Legen Sie die mit dem Player mitgelieferte Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs ein.

1 **Klicken Sie auf <Install now> (Jetzt installieren).**

2 **Klicken Sie auf <NEXT> (Weiter).**

- Die Installation von Media Studio beginnt.
- Nach Abschluss der Installation wird ein Symbol auf dem Desktop erstellt, und Media Studio wird gestartet.

An den PC anschließen

Bevor Sie beginnen Verwenden Sie zum Anschließen des Gerätes an den PC das beiliegende USB-Kabel.

1 **Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss ( ) Ihres PCs.**

2 **Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss des Players.**

Systemvoraussetzungen

Ihr PC muss folgende Systemanforderungen erfüllen:

- **Pentium 300 MHz oder höher**
- **DirectX 9.0 oder höher**
- **100 MB freier Festplattenspeicher**
- **Windows Media Player 10.0 oder höher**
- **Windows XP Service Pack 2 oder höher**
- **USB 2.0**
- **CD-Rom-Laufwerk (2-fach oder höher)**

ACHTUNG

- Wenn Sie den Player über einen USB-Hub anschließen, kann die Verbindung instabil sein. Schließen Sie den Player stets direkt an den PC an.

Dateien/Ordner zu Samsung Media Studio hinzufügen

Mit Media Studio können Sie Dateien und Ordner auswählen und verwalten und diese auf den Player übertragen.

Unter Hilfe finden Sie weitere Informationen zur Verwendung von Media Studio.

■ Klicken Sie im oberen Bereich von Media Studio auf <MENU> (Menü) → <Help> (Hilfe) → <Help> (Hilfe).

Dateien/Ordner zu Samsung Media Studio hinzufügen

Bevor Sie beginnen

- Schließen Sie den Player an Ihren PC an.
- Stellen Sie sicher, dass Media Studio auf Ihrem PC installiert ist.

1 **Media Studio startet automatisch, sobald Sie den Player an den PC anschließen.**

- Fall das Programm nicht automatisch startet, doppelklicken Sie auf das Media Studio-Symbol auf dem Desktop.

2 **Klicken Sie je nach Wunsch auf (Musik) oder (Foto).**

- Klicken Sie auf eines dieser Symbole, um den Dateityp der zu übertragenden Datei zu wählen. steht für eine Musikdatei und für eine Fotodatei.
- Klicken Sie auf das Symbol ETC, um die ETC-Liste anzuzeigen. Die ETC-Liste enthält andere Dateitypen (z. B. TXT, DOC usw.), und keine Musik-, Foto- oder Videodateien.

Dateien hinzufügen

3 **Klicken Sie unten in Media Studio auf <Add Folder> (Ordner hinzufügen).**

- Das Fenster „Open Folder“ (Ordner öffnen) wird eingeblendet.

4 **Wählen Sie den hinzuzufügenden Ordner aus, und klicken Sie auf <OK>.**

- Der ausgewählte Ordner wird zur Liste hinzugefügt.

Ordner hinzufügen

3 **Klicken Sie unten in Media Studio auf <Add File> (Datei hinzufügen).**

- Das Fenster „Open“ (Öffnen) wird eingeblendet.

4 **Wählen Sie die hinzuzufügenden Dateien aus, und klicken Sie auf <Open> (Öffnen).**

- Die ausgewählten Dateien werden zur Liste hinzugefügt.

Dateien mit Samsung Media Studio auf das Gerät übertragen

Folgen Sie den unten stehenden Anweisungen, um Dateien vom Computer auf den Player zu übertragen.

Fenster <Portable> (Mobil)

HINWEISE

- Das Verfahren zur Musikerkennung und damit verbundene Daten werden von Gracenote und dem Gracenote CDDBR Music Recognition Service[SM] zur Verfügung gestellt.
- CDDB ist eine eingetragene Marke von Gracenote. Das Gracenote-Logo und der Logotyp, das Gracenote-CDDB-Logo und der Logotyp sowie das “Powered by Gracenote CDDB”-Logo sind eingetragene Marken von Gracenote. Music Recognition Service und MRS sind Dienstleistungsmarken von Gracenote.

Bevor Sie beginnen

- Schließen Sie den Player an Ihren PC an.
- Stellen Sie sicher, dass Media Studio auf Ihrem PC installiert ist.

1 Media Studio startet automatisch, sobald Sie den Player an den PC anschließen.

- Fall das Programm nicht automatisch startet, doppelklicken Sie auf das Media Studio-Symbol auf dem Desktop.

2 Klicken Sie je nach Wunsch auf (Musik) oder (Foto).

- Klicken Sie auf eines dieser Symbole, um den Dateityp der zu übertragenden Datei zu wählen. steht für eine Musikdatei und für eine Fotodatei.
- Klicken Sie auf das Symbol ETC, um die ETC-Liste anzuzeigen. Die ETC-Liste enthält andere Dateitypen (z. B. TXT, DOC usw.), und keine Musik-, Foto- oder Videodateien.

3 Wählen Sie die zu übertragende Datei in der linken Dateiliste aus.

4 Klicken Sie auf das Symbol .

- Die ausgewählten Dateien werden auf den Player übertragen.

ACHTUNG

- Trennen Sie die USB-Verbindung nicht während der Übertragung. Dies kann zu Schäden am Player und am PC führen.

HINWEIS

- Fotodateien werden vor der Übertragung automatisch in das JPG-Format konvertiert. Auch die Größe der Datei wird automatisch angepasst.

Musik wiedergeben

Bevor Sie beginnen Schließen Sie den Ohrhörer an, schalten Sie den Player ein, und überprüfen Sie den Akku.

Beispiel: Wiedergabe nach Interpret

1 **Halten Sie die Taste die Taste [ ] gedrückt, um zum Hauptmenü zu gelangen.**

2 **Drücken Sie die Taste [ ], um <Music> (Musik) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Das Musikmenü wird geöffnet.

3 **Drücken Sie [ ] , um <Artists> (Interpret) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

Music

1

2,3

Musikmenü

- <Now Playing> (Wiedergabe) : Hier sehen Sie Angaben zum aktuellen Titel.
- <Artists> (Interpret) : Zufallswiedergabe nach Interpret
- <Albums> (Album) : Zufallswiedergabe nach Album
- <Tracks> (Titel) : Zufallswiedergabe aller Titel in numerischer bzw. alphabetischer Reihenfolge
- <Genres> (Genre) : Zufallswiedergabe nach Musikgenre
- <Playlists> (Wiedergabeliste) : Zufallswiedergabe der Wiedergabeliste

HINWEISE

- Der Player kann Musikdateien des Formats MP3 und WMA wiedergeben.
- MP1- und MP2-Dateien, deren Dateierweiterung in MP3 geändert wurde, können nicht auf dem Player abgespielt werden.
- Eine Datei ohne ID3-Tag (Titelinformationen) wird als <Unknown> (Unbekannt) angezeigt.
- Dateien mit ID3-Tag werden auf dem Player automatisch nach Künstlern, Alben usw. geordnet. Ein ID3-Tag ist ein versteckter Teil auf Musikdateien und dient der Kategorisierung.

4 **Drücken Sie die Taste [ ], um einen Interpreten auszuwählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Es werden alle Alben des Interpreten angezeigt.

5 **Drücken Sie die Taste [ ], um ein Album auszuwählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Es werden alle Musikdateien des gewählten Albums angezeigt.

6 **Drücken Sie die Taste [ ], um eine Musikdatei für die Wiedergabe auszuwählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Die Musikdatei wird abgespielt.

Music
Now Playing
Artists
Albums
Tracks
Genres
Playlists

4,5,6

Musik wiedergeben (Fortsetzung)

So halten Sie die Musikwiedergabe an

1 **Drücken Sie während der Musikwiedergabe die Taste [◎].**

■ Die Musikwiedergabe wird angehalten.

2 **Drücken Sie die Taste [◎] erneut.**

■ Die Musikwiedergabe wird an der Stelle fortgesetzt, an der sie angehalten wurde.

HINWEIS

■ Das Display schaltet sich automatisch ab, wenn im Pausemodus über einen voreingestellten Zeitraum keine Taste betätigt wird (Standardeinstellung: 1 Minute). Sie können den Zeitraum einstellen, der bis zum automatischen Ausschalten des Displays vergehen soll. ▶ Siehe Seite 44

Titel durchsuchen

1 **Halten Sie während der Wiedergabe des ausgewählten Titels die Taste [‹ ›] gedrückt.**

■ So können Sie den Titel in beide Richtungen durchsuchen.

2 **Lassen Sie die Taste an der Stelle los, an der Sie die Wiedergabe beginnen möchten.**

■ Die Wiedergabe beginnt an der Stelle, an der Sie die Taste loslassen.

Aktuellen Titel von Anfang an abspielen

Drücken Sie die Taste [⧼], nachdem der Titel 3 Sekunden lang abgespielt wurde.

- Der aktuelle Titel wird von Anfang an abgespielt.

Vorigen/nächsten Titel abspielen

Drücken Sie die Taste [⧼] innerhalb der ersten 3 Sekunden der Titelwiedergabe.

- Der vorherige Titel wird abgespielt.

Drücken Sie die Taste [⧽].

- Der nächste Titel wird abgespielt.

ACHTUNG

- Wenn Sie VBR-Dateien abspielen, wird unter Umständen nicht der vorherige Titel nicht auch dann nicht, wenn Sie die Taste [⧼] drücken, bevor der Titel 3 Sekunden lang abgespielt wurde.

Wiedergabeliste mit Samsung Media Studio erstellen

Eine Playlist (Wiedergabeliste) ist eine Liste mit Ihren Lieblingstiteln.

1 Klicken Sie unten in Media Studio auf <My Album> (Eigenes Album).

- Das Fenster <My Album> (Eigenes Album) wird geöffnet.

2 Klicken Sie unten auf <New Album> (Neues Album).

- Das Fenster <Creation> (Erstellen) wird geöffnet.

3 Geben Sie den Titel für das Album ein, und klicken Sie auf <OK>.

- Es wird ein neues Album (eine neue Playlist) erstellt und im Bereich <My Album> (Eigenes Album) abgespeichert.

So nehmen Sie Musikdateien in eine Wiedergabeliste auf:

1 **Klicken Sie oben in Media Studio auf <My PC> (Eigener Computer).**

- Das Fenster <My PC> (Eigener Computer) wird geöffnet. Klicken Sie rechts auf <To Album> (Ins Album).

2 **Klicken Sie rechts im Fenster auf <My Album> (Eigenes Album).**

- Das Fenster <Album> wird geöffnet.

3 **Doppelklicken Sie auf das gewünschte Album im rechten Fenster.**

4 **Wählen Sie im Fenster <My PC> (Eigener Computer) die gewünschten Dateien aus.**

5 **Klicken Sie auf das Symbol .**

- Die ausgewählten Dateien werden zum Album (zur Wiedergabeliste) hinzugefügt.

Wiedergabeliste mit Samsung Media Studio exportieren

1 **Klicken Sie unten in Media Studio auf <My Album> (Eigenes Album).**

- Das Fenster <My Album> (Eigenes Album) wird geöffnet.

2 **Klicken Sie rechts im Fenster auf <Portable> (Mobil).**

- Das Fenster <Portable> (Mobil) wird geöffnet.

3 **Wählen Sie das gewünschte Album in der Liste <My Album> (Eigenes Album) aus.**

4 **Klicken Sie auf das Symbol .**

- Das ausgewählte Album wird auf das Gerät übertragen und unter <Navigation> → <Playlists> (Navigation → Wiedergabeliste) gespeichert.

Wiedergabeliste abspielen

Erstellen Sie eine eigene Wiedergabeliste, die nach Genre oder Interpret sortiert ist.

Bevor Sie beginnen

Weitere Informationen zur Erstellung von Wiedergabelisten sowie zu deren Übertragung auf den Player finden Sie auf den Seiten 26-27.

Music
- Now Playing
- Artists
- Albums
- Tracks
- Genres
- Playlists

1 **Halten Sie die Taste [↺] gedrückt, um zum Hauptmenü zu gelangen.**

2 **Drücken Sie die Taste [◀ ▶], um <Music> (Musik) zu wählen, und drücken Sie dann [◎].**

- Das Musikmenü wird geöffnet.

3 **Drücken Sie die Taste [▲ ▼], um <Playlists> (Wiedergabelisten) zu wählen, und drücken Sie dann [◎].**

- Die Wiedergabeliste(n) wird/werden angezeigt.
- Falls keine Wiedergabeliste vorhanden ist, wird die Meldung <No File> (Keine Datei) im Bildschirm angezeigt.

4 **Drücken Sie die Taste [▲ ▼] die gewünschte Wiedergabeliste auszuwählen, und drücken Sie dann [◎].**

- Es werden alle in der gewählten Wiedergabeliste gespeicherten Musikdateien angezeigt.

5 **Drücken Sie die Taste [▲ ▼], um eine Musikdatei für die Wiedergabe auszuwählen, und drücken Sie dann [◎].**

- Die Musikdatei wird abgespielt.

Verwendung des Musikoptionen-Menüs

So wählen Sie den Soundeffekt aus:

Zur Klangoptimierung können Sie während der Musikwiedergabe verschiedene Soundeffekte auswählen.

Normal
Sound Effect
Graphic EQ
Play Mode
Add to Alarm

1 Drücken Sie die Taste [⊟], während die Musik läuft.

- Das Musikoptionen-Menü wird geöffnet.

2 Drücken Sie die Taste [ ], um <Sound Effect> zu wählen, und drücken Sie dann [ ].

- Das Soundeffekt-Menü wird geöffnet.

3 Drücken Sie die Taste [ ] um den gewünschten Soundeffekt auszuwählen, und drücken Sie dann [ ].

- Wählen Sie zwischen <Normal>, <Vocal> (Gesang), <Bass Boost> (Bassverstärkung), <3D Sound> (3D-Sound) und <Concert Hall> (Konzertsaal).

So wählen Sie den Grafik-Equalizer aus:

Normal
Sound Effect
Graphic EQ
Play Mode
Add to Alarm

1 Drücken Sie die Taste [⊟] , während die Musik läuft.

- Das Musikoptionen-Menü wird geöffnet.

2 Drücken Sie die Taste [ ], um <Graphic EQ> zu wählen, und drücken Sie dann [ ].

- Das Menü für den Grafik-Equalizer wird geöffnet.

3 Drücken Sie die Taste [ ], um <On> (Ein) oder <Off> (Aus) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].

- <On> (Ein) : Der Grafik-Equalizer wird im Bildschirm angezeigt.
- <Off> (Aus) : Der Grafik-Equalizer wird nicht im Bildschirm angezeigt.

HINWEIS

- Eine Anpassung des Equalizers ist nicht möglich.

Verwendung des Musikoptionen-Menüs (Fortsetzung)

So wählen Sie den Wiedergabemodus aus:

1 Drücken Sie die Taste [⊜], während die Musik läuft.

- Das Musikoptionen-Menü wird geöffnet.

2 Drücken Sie die Taste [⌃ ⌄], um <Play Mode> zu wählen, und drücken Sie dann [◎].

- Das Wiedergabemodus-Menü wird geöffnet.

3 Drücken Sie die Taste [⌃ ⌄] , um den gewünschten Modus auszuwählen, und drücken Sie dann [◎].

- Wählen Sie zwischen <Normal>, <Repeat One> (Einen Titel wiederholen), <Repeat> (Wiederholen) und <Shuffle> (Zufällige Titelwiedergabe).

- <Normal> (Normal) :Einmaliges Abspielen aller Titel in der Reihenfolge.
- <Repeat One> (Einen Titel wiederholen): Eine Datei wiederholen.
- <Repeat> (Wiederholen): Alle Dateien wiederholen.
- <Shuffle> (Zufallswiedergabe): Zufallswiedergabe.

So fügen Sie einen neuen Weckton hinzu:

Sie können Ihre Lieblingsmusik in die Liste der Weckermelodien aufnehmen und diese beim nächsten Weckruf hören. Für Weckereinstellungen siehe Seite 40.

1 Drücken Sie die Taste [⊜], während die Musik läuft.

- Das Musikoptionen-Menü wird geöffnet.

2 Drücken Sie die Taste [⌃ ⌄], um <Add to Alarm> zu wählen, und drücken Sie dann [◎].

3 Drücken Sie die Taste [⌃ ⌄], um <Yes> (Ja) zu wählen, und drücken Sie dann [◎].

- Der ausgewählte Titel wird zur Liste der Weckermelodien hinzugefügt. Sie können nur eine Musikdatei in die Liste der Weckermelodien aufnehmen.

Bilder anzeigen

Bevor Sie beginnen Übertragung von Bilddateien auf den Player (siehe Seite 20-21).

1 **Halten Sie die Taste [ ] gedrückt, um zum Hauptmenü zu gelangen.**

2 **Drücken Sie die Taste [ ], um <Foto> zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Die Fotoliste wird geöffnet

3 **Drücken Sie die Taste [ ] um die gewünschte Fotoliste auszuwählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Die gewünschte Datei wird angezeigt.
- Große Fotos benötigen eine längere Ladezeit.

HINWEIS

- Die Miniaturansicht für eine Datei wird angezeigt, sofern diese Datei über eine solche Ansicht verfügt. Ansonsten wird angezeigt.

Diashow anzeigen

Sie können Ihre Bilddateien nacheinander als Diashow betrachten.

1 **Drücken Sie die Taste [ ] im Modus „Bilder betrachten“.**

- Die Diashow wird gestartet

2 **Drücken Sie die Taste [ ], um die Diashow abzubrechen.**

Gelangen Sie zum vorangegangenen bzw. nächsten Foto

Mit der Taste [ ].

- Das vorangegangene bzw. das nächste Foto wird angezeigt.

Verwendung des Fotooptionen-Menüs

So lassen Sie Musik während der Anzeige eines Fotos wiedergeben:

Sie können das letzte Musikstück wiedergeben lassen, während Sie ein Foto betrachten.

Background Mu
Add to Screen S

1 Drücken Sie [ ], während ein Foto angezeigt wird.

- Das Fotooptionen-Menü wird geöffnet.

2 Drücken Sie [ ], um <Background Music On> (Hintergrundmusik ein) oder <Background Music Off> (Hintergrundmusik aus) zu wählen.

- <Background Music On> (Hintergrundmusik ein): Sie können das letzte Musikstück wiedergeben lassen, während Sie ein Foto betrachten.
- <Background Music Off> (Hintergrundmusik aus): Beim Betrachten eines Fotos wird keine Hintergrundmusik abgespielt.

So fügen Sie ein Foto zur Bildschirmschoner-Liste hinzu:

Background Mu
Add to Screen S

1 Wählen Sie die Fotodatei aus, die in die Liste der Bildschirmschoner aufgenommen werden soll.

2 Drücken Sie [ ], während ein Foto angezeigt wird.

- Das Fotooptionen-Menü wird geöffnet.

3 Drücken Sie [ ], um <Add to Screen Saver> (In Bildschirmschoner-Liste aufnehmen) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].

- Die ausgewählte Fotodatei wird zur Liste hinzugefügt.

HINWEIS

- Wählen Sie unter <Settings> → <Display> → <Screen Saver> (Einstellungen → Display → Bildschirmschoner) die Option <Photo> (Foto). Das ausgewählte Foto wird als Bildschirmschoner im Bildschirm angezeigt. ▶ Siehe Seite 43
- Wenn Sie die Einstellungen des Players zurücksetzen, wird als Bildschirmschoner <Analog Clock> (Analoguhr) angezeigt.

UKW-Radio verwenden

Bevor Sie beginnen Schließen Sie den Kopfhörer an, schalten Sie das Gerät ein, und überprüfen Sie den Akku.

FM Radio

1

2

1 **Halten Sie die Taste [ ]gedrückt, um zum Hauptmenü zu gelangen.**

2 **Drücken Sie [ ], um <UKW-Radio> zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Der UKW-Radioempfang wird aktiviert.

Stummfunktion verwenden

Drücken Sie die Taste [ ], wenn das UKW-Radio eingeschaltet ist.

- Der Ton ist stumm geschaltet.
- Drücken Sie die Taste [ ] erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.

ACHTUNG

- Schließen Sie zur Sendersuche immer den Ohrhörer an den Player an. Der Ohrhörer dient gleichzeitig als Antenne zum Radioempfang.

UKW-Radio verwenden (Fortsetzung)

So wechseln Sie zum manuellen Modus:

Wählen Sie diesen Modus, um einzelne Frequenzen im UKW-Bereich manuell einzustellen.

Preset Mode
91.1
Go to Manual M
Delete Preset
Auto Preset
Preset List
FM Sensitivity

1 **Drücken Sie die Taste [ ] im <Preset Mode> (Voreinstellungs-Modus).**

2 **Drücken Sie [ ], um <Go to Manual Mode> (Zum manuellen Modus wechseln) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Im Bildschirm wird die Meldung <Manual Mode> (Manueller Modus) angezeigt.

So wechseln Sie zum Voreinstellungs-Modus:

Wählen Sie diesen Modus, um unter den gespeicherten UKW-Frequenzen nach Sendern zu suchen.

Manual Mode
91.1 MHz
Go to Preset ..
Add Preset
Auto Preset
FM Sensitivity

1 **Drücken Sie die Taste [ ] im <Manual Mode> (Manueller Modus).**

2 **Drücken Sie [ ], um <Go to Preset Mode> (Zum Voreinstellungs-Modus wechseln) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Im Bildschirm wird die Meldung <Preset Mode> (Voreinstellungs-Modus) angezeigt.

3 **Drücken Sie die Taste [ ], und wählen Sie den voreingestellten Sender aus.**

- Sobald die Meldung <Preset Mode> (Voreinstellungs-Modus) im Bildschirm angezeigt wird, können Sie einen Radiosender auswählen und Radio hören.

HINWEIS

- Falls noch kein Sender voreingestellt wurde, wird die Meldung <Preset list does not exist.> (Keine Voreinstellungsliste vorhanden) angezeigt, und das Gerät wechselt nicht zum <Preset Mode> (Voreinstellungs-Modus).
- Mit der Option <Preset List> (Voreinstellungsliste) im UKW-Optionsmenü rufen Sie die voreingestellten Sender ab.
- Weitere Informationen zum Einrichten der Voreinstellungen finden Sie auf Seite 36 bis 37.

Sender automatisch suchen

Halten Sie die Taste [◁ ▷] im <Manual Mode> (Manueller Modus) gedrückt.

- Es wird der Sender gesucht, der am nächsten an der Frequenzposition ist, an der die Taste losgelassen wurde.

Sender manuell suchen

Drücken Sie die Taste [◁ ▷] im <Manual Mode> (Manueller Modus).

- Bei jedem Drücken der Taste wird die Senderfrequenz verringert oder erhöht.

Sender einstellen

Im UKW-Radiomodus können Sie bis zu 30 Sender einstellen.

Sender automatisch speichern

Manual Mode

91.1 MHz

Go to Preset ..
Add Preset
Auto Preset
FM Sensitivity

1 **Drücken Sie im Modus <FM Radio> (UKW-Radio) die Taste[ ].**

2 **Drücken Sie [ ], um <Auto Preset> (Autom. Sendersp.) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Das Fenster <Auto Preset> (Automatische Voreinstellung) wird angezeigt.

3 **Drücken Sie die Taste [ ] um <Yes> (Ja) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Die Frequenzen werden automatisch auf 30 heraufgesetzt.

Abbrechen während der Einstellung

Drücken Sie die Taste [ ], um die automatische Sendersuche abzubrechen.

- Der Vorgang wird abgebrochen und die bisher gefundenen Sender werden gespeichert.

HINWEIS

- Wenn Sie die Funktion <Auto Preset> (autom. Voreinstellung) erneut aktivieren, werden alle bereits gespeicherten Sender gelöscht.

Sender manuell speichern

Manual Mode

91.1 MHz

Go to Preset ..
Add Preset
Auto Preset
FM Sensitivity

1 **Drücken Sie im <Manual Mode> (Manueller Modus) die Taste [ ], und wählen Sie den gewünschten Sender aus.**

2 **Drücken Sie die Taste [ ].**

3 **Drücken Sie die Taste [ ], um <Add Preset> (Voreinstellung hinzufügen) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Der ausgewählte Sender wird zur Voreinstellungsliste hinzugefügt. Es können bis zu 30 Voreinstellungen in die Liste aufgenommen werden; die Liste wird dabei nicht sortiert.

4 **Führen Sie die oben beschriebenen Schritte 1-3 erneut durch, um andere Frequenzen als Sendernummern zu speichern.**

HINWEIS

- Falls der hinzuzufügende SEnder bereits in der Liste vorhanden ist, wird die Meldung <This preset already exists.> (Voreinstellung bereits vorhanden) angezeigt, und der ausgewählte Sender wird nicht in die Voreinstellungsliste aufgenommen.

Sender im Modus preset aufrufen

Preset Mode

91.1 MHz

Drücken Sie die Taste [ ] im <Preset Mode> (Modus für gesp. Sender).

- Die Nummer des voreingestellten Senders wird ausgewählt, und Sie hören diesen gespeicherten Sender.

HINWEIS

- Soll die Voreinstellungsliste im <Preset Mode> (Voreinstellungs-Modus) überprüft werden, drücken Sie die Taste [ ], um <Preset List> (Voreinstellungsliste) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].

Gespeicherte Sender löschen

Delete Preset
89.1MHz
89.2MHz
89.3MHz
89.4MHz

1 **Drücken Sie die Taste [ ] im <Preset Mode>.**

2 **Drücken Sie die Taste [ ], um <Delete Preset> (Sender Löschen) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Die voreingestellten Sender werden angezeigt.

3 **Drücken Sie die Taste [ ], um den zu löschenden vor-eingestellten Sender auszuwählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Ein Bestätigungsfenster wird geöffnet.

4 **Drücken Sie die Taste [ ], um <Yes> (Ja) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Die ausgewählte Voreinstellung wird gelöscht.

5 **Führen Sie Schritte 1-4 oben erneut durch, um weitere Sendernummern auszuwählen und zu löschen.**

UKW-Radio einstellen

UKW-Empfindlichkeit einstellen

Manual Mode
91.1 MHz
Go to Preset ..
Add Preset
Auto Preset
FM Sensitivity

1 **Drücken Sie im Modus <FM Radio> (UKW-Radio) die Taste[ ].**

2 **Drücken Sie die Taste [ ], um <FM Sensitivity> (UKW-Empfindlichkeit) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Das FM-Empfindlichkeitsmenu wird angezeigt.

3 **Drücken Sie die Taste [ ], um die Empfindlichkeit zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Sie können dabei zwischen <High> (Hoch), <Middle> (Mittel) und <Low> (Tief) wählen.
- Je höher die UKW-Empfindlichkeit, desto mehr Sender können Sie empfangen.

Wecker einstellen

Sie können den Wecker auf eine bestimmte Zeit einstellen.

Bevor Sie beginnen Stellen Sie zunächst die Uhr richtig. ▶ Siehe Seite 43

Alarm

New Alarm Set
Once
AM 12 00
Alarm Sound 2
Interval : 5 min

HINWEIS

- Sie können bis zu sechs Weckzeiten festlegen.

1 **Halten Sie die Taste [ ]gedrückt, um zum Hauptmenü zu gelangen.**

2 **Drücken Sie die Taste [ ], um <Alarm> (Alarm) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

3 **Drücken Sie die Taste [ ], um <New Alarm Set> (Neuen Alarm Einstellen) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Das Weckereinstellungs-Menü wird geöffnet.

4 **Drücken Sie die Taste [ ], um einen Sender auszuwählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Wählen Sie zwischen den Optionen <Once> (Einmal), <Off> (Aus), <Saturday~Sunday> (Samstag bis Sonntag), <Monday~Saturday> (Montag bis Samstag), <Monday~Friday> (Montag bis Freitag) oder <Everyday> (Jeden Tag).

5 **Drücken Sie auf [ ], und wählen Sie <AM> (AM) oder <PM> (PM). Drücken Sie anschließend auf [ ].**

6 **Drücken Sie auf [ ], um die Stunden einzustellen. Drücken Sie anschließend auf [ ].**

7 **Drücken Sie auf [ ], um die Minuten einzustellen. Drücken Sie anschließend auf [ ].**

8 **Drücken Sie die Taste [ ], um eine Weckermelodie auszuwählen, und drücken Sie dann [ ].**

9 **Drücken Sie die Taste [ ] , um ein Zeitintervall auszuwählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Ein Bestätigungsfenster wird geöffnet.

10 **Drücken Siedie Taste [ ] to select <Yes> and then tap [ ].**

- Die Weckereinstellung wird zur Weckerliste hinzugefügt.

So bearbeiten Sie die Weckereinstellung:

1 **Halten Sie die Taste [ ] gedrückt, um zum Hauptmenü zu gelangen.**

2 **Drücken Sie [ ], um <Alarm> (Alarm) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

3 **Drücken Sie [ ], um die zu bearbeitende Weckereinstellung in der Alarmliste auszuwählen, und drücken Sie dann [ ].**

4 **Bearbeiten Sie die Einstellung mit den Tasten [ ] und [ ].**

So löschen Sie eine Weckereinstellung:

1 **Drücken Sie [ ], um die zu löschende Weckereinstellung in der Alarmliste auszuwählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Ein Fenster zum Bestätigen des Löschvorgangs wird geöffnet.

2 **Drücken Sie die Taste [ ].**

- Ein Bestätigungsfenster wird geöffnet.

3 **Drücken Sie [ ], um <Yes> (Ja) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Die ausgewählte Weckereinstellung wird gelöscht.

HINWEIS

- Der Weckton ertönt, sobald die eingestellte Uhrzeit erreicht ist. Drücken Sie dann die Taste [ ] und nutzen Sie [ ], um <Alarm after 3 min> (Alarm nach 3 Min.) oder <Alarm Off> (Alarm aus) auszuwählen. Halten Sie die Taste [ ] gedrückt, um den Wecker auszuschalten. Sie gelangen zum Hauptmenü.

ACHTUNG

- Wenn das USB-Kabel am Gerät angeschlossen ist, dann ist die Weckerfunktion nicht verfügbar.

Displayeinstellungen

Sie können die Helligkeit und die Zeit für das automatische Abschalten des Bildschirmschoners einstellen.

Settings
Display
Time
Language
System

1 **Halten Sie die Taste [ ] gedrückt, um zum Hauptmenü zu gelangen.**

2 **Drücken Sie [ ], um <Settings> (Einstellg.) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

■ Das Einstellungsmenü wird geöffnet.

3 **Drücken Sie [ ], um <Display> (Display) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

■ Das Display-Menü wird geöffnet.

4 **Legen Sie die gewünschten Funktionen mit den Tasten [ ] und [ ] fest.**

HINWEISE

Tastenfunktionen für die Einstellung

■ Mit [ ] gehen Sie Schritt für Schritt nach oben oder unten.

■ Drücken Sie [ ], um die Einstellungen auszuwählen und zu bestätigen.

■ Mit der Taste [ ] gelangen Sie zum vorangegangenen Bildschirm.

- **<Screen Saver> (Bildschirmschoner):** Sie können ein Bild für den Bildschirmschoner festlegen. Wählen Sie unter <Analog Clock> (Analoguhr), <Animation1> (Animation1), <Animation2> (Animation2), <Animation3> (Animation3) und <Photo> (Foto), und stellen Sie die Wartezeit ein. Unter der Option <Photo> (Foto) steht das Bild zur Verfügung, das Sie unter <Add to Screen Saver> (In Bildschirmschoner-Liste aufnehmen) als Bildschirmschoner ausgewählt haben.
  ▶ Siehe Seite 32
  Wählen Sie zwischen <15sec> (15 Sekunden), <30sec> (30 Sekunden), <1min> (1 Minute), <3min> (3 Minuten), <5min> (5 Minuten) und <Off> (Aus). Wenn im angegebenen Zeitraum kein Tastendruck erfolgt, wechselt das System zum Bildschirmschoner.
- **<Display Off> (Display aus):** Erfolgt über einen bestimmten Zeitraum kein Tastendruck, wird der Display automatisch ausgeschaltet.
  Wählen Sie zwischen <15sec> (15 Sekunden), <30sec> (30 Sekunden), <1min> (1 Minute), <3min> (3 Minuten), <5min> (5 Minuten) und <Always On> (Immer an).
  Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm wieder anzuschalten.

Einstellungen des Bildschirmschoners

Screen Saver
Photo
15 sec

1 Drücken Sie die Taste [ ], um <Screen Saver> (BS-Schoner) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].

- Das Bildschirmschoner-Menü wird geöffnet.

2 Drücken Sie die Taste [ ], um den gewünschten Bildschirmschoner auszuwählen, und drücken Sie dann [ ].

3 Drücken Sie die Taste [ ], um eine Wartezeit festzulegen, und drücken Sie dann[ ].

- Ein Bestätigungsfenster wird geöffnet.

4 Drücken Sie die Taste [ ] um <Yes> (Ja) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].

- Die Einstellung des Bildschirmschoners ist abgeschlossen.

HINWEIS

Ist im Menü <Screen Saver> (Bildschirmschoner) <15sec> (15 Sek.) eingestellt und im Menü <Display Off> (Display aus) <15sec> (15 Sek.),

wird der eingestellte Bildschirmschoner nach 15 Sekunden aktiviert, falls keine Taste betätigt wurde. Falls der Bildschirmschoner aktiviert und keine Taste betätigt wird, schaltet sich das Display nach 15 Sekunden ab.

Zeiteinstellungen

Neben dem aktuellen Datum und der Uhrzeit können Sie die Funktionen <Sleep Timer> (Zeitgesteuertes Ausschalten) und <Auto Power Off> (Automatisches Abschalten) einstellen.

Settings
Display
Time
Language
System

1 **Halten Sie die Taste [ ] gedrückt, um zum Hauptmenü zu gelangen.**

2 **Drücken Sie die Taste [ ], um <Settings> (Einstellg.) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Das Einstellungsmenü wird geöffnet.

3 **Drücken Sie die Taste [ ] , um <Time> (Zeiteinst.) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Das Zeit-Menü wird geöffnet.

4 **Legen Sie die gewünschten Funktionen mit den Tasten [ ] und [ ] fest.**

- **<Sleep Timer> (Zeitgesteuertes Ausschalten) :** Schaltet das Gerät nach einer vorgegebenen Zeit automatisch ab.
  Wählen Sie entweder <Off> (Aus), <15 min> (15 Minuten), <30 min> (30 Minuten), <60 min> (60 Minuten), <90 min> (90 Minuten) oder <120 min> (120 Minuten).
- **<Auto Power Off> (Automatisches Abschalten) :** Schaltet das Gerät automatisch ab, wenn über einen längeren Zeitraum keine Taste betätigt wurde oder sich das Gerät im Modus Pause befindet. Wählen Sie entweder <15 sec> (15 Sekunden), <30 sec> (30 Sekunden), <1 min> (1 Minute), <3 min> (3 Minuten) oder <5 min> (5 Minuten).
- **<Date/Time Set> (Datum/Uhrzeit einstellen) :** Sie können das aktuelle Datum und die Uhrzeit einstellen. ▶ Siehe Seite 45

<Date/Time Set> (Datum/Uhrzeit einstellen)

Date/Time Set
Display Type
YYMMDD
MMDDYY
DDMMYY

Date/Time Set

YY	MM	DD
06	06	02
PM	06	35

1 **Drücken Sie die Taste [ ], um <Date/Time set> (Datum/Zeit Einstellen) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Das Datumsformat-Menü wird geöffnet.

2 **Drücken Sie die Taste [ ], um das Datumsformat auszuwählen, und drücken Sie dann [ ].**

3 **Drücken Sie [ ], um <YY(year), MM(month), DD(day), AM/PM, Hour, Minute> (JJ [Jahr], MM [Monat], TT [Tag], AM/PM, Stunde, Minute) zu wählen, und stellen Sie das Datum und die Uhrzeit mit [ ] ei.**

4 **Drücken Sie die Taste [ ].**

- Ein Bestätigungsfenster wird geöffnet.

5 **Drücken Sie die Taste [ ], um <Yes> (Ja) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Das eingestellte Datum und die Uhrzeit werden gespeichert.

Sprache einstellen

Sie können die Sprache für Menü und Titelinformationen (ID3-Tag) einstellen.

Settings
Display
Time
Language
System

1 **Halten Sie die Taste [ ] gedrückt, um zum Hauptmenü zu gelangen.**

2 **Drücken Sie die Taste [ ] , um <Settings> (Einstellg.) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Das Einstellungsmenü wird geöffnet.

3 **Drücken Sie die Taste [ ], um <Language> (Sprache (Language) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Das Sprachmenü wird geöffnet.

4 **Legen Sie die gewünschten Funktionen mit den Tasten [ ] und [ ] fest.**

- **<Menu>(Menu)** : permet de régler la langue du menu. Options disponibles : <English>, < 한국어 >, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, < 日本語 >, < 简体中文 >, < 繁體中文 >, <Español>, < Русский >, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, et <Svenska>.
- **<ID3-Tag> (Etiquette ID3)** : permet de régler la langue des informations concernant la plage. Options disponibles : <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Czech>, <Danish>, <Dutch>, <English>, <Finnish>, <French>, <German>, <Hrvatski>, <Hungarian>, <Icelandic>, <Italian>, <Japanese>, <Korean>, <Norwegian>, <Polish>, <Portuguese>, <Romany>, <Russian>, <Slovak>, <Slovene>, <Spanish>, et <Swedish>.

HINWEIS

- Unterstützte Sprachen können sich ändern und es können neue hinzugefügt werden.
- **Was ist ein ID3-Tag?**
  Ein ID3-Tag beinhaltet Informationen zum Titel wie z.B. Titelname, Interpret, Albumname, Jahr, Genre und einen Kommentar.

Systemeinstellungen

Sie können Optionen für Merker und Signaltöne einstellen.

Settings
Display
Time
Language
System

1 **Halten Sie die Taste [ ] gedrückt, um zum Hauptmenü zu gelangen.**

2 **Drücken Sie die Taste [ ] , um <Settings> (Einstellg.) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

■ Das Einstellungsmenü wird geöffnet.

3 **Drücken Sie die Taste [ ], um <System> (System) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

■ Das System-Menü wird geöffnet.

4 **Legen Sie die gewünschten Funktionen mit den Tasten [ ] und [ ] fest.**

■ **<Resume> (Wiederaufnahme):** Sie können den Startpunkt festlegen, von dem aus die Wiedergabe fortgesetzt werden soll, nachdem die Musikwiedergabe gestoppt wurde. Bei der Option <On> (Ein) wird die Musikwiedergabe an der Stelle fortgesetzt, an der sie angehalten wurde, bei der Option <Off> (Aus) dagegen am Anfang des zuletzt abgespielten Titels.

■ **<Beep> (Signalton):** Aktiviert die Tastentöne. Wählen Sie zwischen <On> (Ein) oder <Off> (Aus).

■ **<Volume Limit> (Lautstärkebegrenzung):** Um Hörschäden zu vermeiden, stellen Sie einen Höchstwert für die Lautstärke ein, wenn Sie den Ohrhörer verwenden. Bei der Option Bei <On> (Ein) ist die Maximallautstärke auf 20 begrenzt, bei <Off> (Aus) auf 30.

■ **<FM Region> (UKW-Bereich):** Legen Sie den Bereich für das UKW-Radio fest. Sie können zwischen <Other Countries> (Andere Länder), <Korea/USA> und <Japan> auswählen.

HINWEIS

■ Frequenzbereich nach Region
- Andere Länder : Suche nach Sendern bei 50-kHz-Geräten zwischen 87,50 MHz und 108,00MHz.
- Korea/USA : Suche nach Sendern bei 100-kHz-Geräten zwischen 87,5 MHz und 108,0 MHz.
- Japan : Suche nach Sendern bei 100-kHz-Geräten zwischen 76,0 MHz und 108,0 MHz.

■ Der UKW-Bereich kann je nach Aufenthaltsort geändert werden.

■ Wenn Sie den UKW-Bereich ändern, werden alle gespeicherten Radiosender gelöscht.

Systemeinstellungen (Fortsetzung)

- **<Default Set> (Standardeinstellung):** Setzt alle Werte auf den Ausgangswert zurück.
- **<About> (Über):** Überprüfen Sie die Firmware-Version, die Speicherkapazität und die Titelnummer.
  - <Firmware Version> (Firmware-Version): Die derzeit verwendete Version der Firmware.
  - <Memory> (Speicherplatz): Die verbleibende Speicherkapazität. <Used> (Belegt) bezeichnet den bereits belegten Speicherplatz, <Remain> (Verbleibend) zeigt die verbleibende Kapazität, und <Total> (Gesamt) entspricht der Gesamtspeicherkapazität.
  - <Files> (Dateien): <Music> (Musik) bezeichnet die Anzahl der Musikdateien, <Photo> (Foto) zeigt die Anzahl der Fotos, und <Total> (Gesamt) entspricht der Gesamtanzahl an Dateien.

Standardeinstellung

Settings
Resume
Beep
Volume Limit
FM Region
Default Set
About

1 **Drücken Sie die Taste [ ], um <Default Set> (Rücksetzen) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

- Ein Bestätigungsfenster wird geöffnet.

2 **Drücken Sie die Taste [ ], um <Yes> (Ja) zu wählen, und drücken Sie dann [ ].**

- <Yes> (Ja) : Alle Einstellungen werden zurückgesetzt.
- <No> (Nein): Standardeinstellungen werden nicht wiederhergestellt.

HINWEIS

- Wenn Sie das Gerät zurücksetzen, werden die werkseitigen Standardeinstellungen für alle Funktionen wiederhergestellt.
- **Hinweis zum eingebauten Speicher**
  Der verfügbare Speicher ist etwas geringer als der angegebene Speicherplatz, da die Firmware des Players einen Teil des Speicherplatzes in Anspruch nimmt.

Fehlersuche

Ziehen Sie beim Auftreten eines Fehlers unten stehende Tabelle zu Rate. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an ein Samsung Service-Center in Ihrer Nähe.

Problem	Möglicher Fehler und Gegenmaßnahmen
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	■ Der Player lässt sich nicht anschalten, wenn der Akku vollständig entladen ist. Laden Sie den Akku auf, und schalten Sie das Gerät erneut ein. ■ Drücken Sie die verborge ne Reset-Taste
Die Tasten funktionieren nicht	■ Überprüfen Sie, ob die Tastensperre aktive ist (Sperrschalter [HOLD] in Sperrposition). ■ Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Taste gedrückt haben. Drücken Sie die Taste erneut. ■ Drücken Sie die verborge ne Reset-Taste
Das Display lässt sich nicht einschalten	■ Sie können das Display ausschalten, indem Sie folgende Einstellung vornehmen: <Settings> (Einstellungen) → <Display> (Display) → <Display Off> (Display aus). Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display anzuschalten oder die Displayeinstellungen zu überprüfen (siehe Seite 43). ■ Das Display ist bei direkter Sonneneinstrahlung möglicherweise nicht ablesbar.
Das Gerät schaltet sich aus	■ Überprüfen Sie den Akkustatus. ■ Bei vollständig entladenem Akku schaltet sich das Gerät aus. Laden Sie den Akku auf.
Die Lebensdauer des Akkus weicht von den Angaben im Handbuch ab.	■ Die Akkulaufzeit ist abhängig vom Klangmodus und von der Displayeinstellung. ■ Werden die Batterien über einen längeren Zeitraum sehr hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt, kann sich ihre Lebensdauer verkürzen.
Fehlfunktion des Programms	Überprüfen Sie, ob die PC-Voraussetzungen erfüllt sind.
Verbindung mit dem PC ist nicht möglich.	Klicken Sie in der Symbolleiste Ihres PCs auf <Start>, um das Windows Update zu starten. Wählen Sie die gewünschten Updates und Service Packs aus, und starten Sie die Aktualisierung. Starten Sie den PC neu, und stellen Sie die Verbindung wieder her.

Fehlersuche (Fortsetzung)

Problem	Möglicher Fehler und Gegenmaßnahmen
Die Wiedergabe ist nicht möglich.	■ Überprüfen Sie, ob Dateien im Speicher des Players gespeichert wurden. ■ Überprüfen Sie, ob die gewählte Musikdatei beschädigt ist. ■ Überprüfen Sie, ob die Spannung des Akkus ausreichend ist.
Es können keine Dateien übertragen werden.	■ Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel richtig angeschlossen ist. Schließen Sie es gegebenenfalls noch einmal an. ■ Überprüfen Sie, ob der Speicher voll ist. ■ Drücken Sie die verborge ne Reset-Taste
Es fehlen Dateien bzw. Daten.	Überprüfen Sie, ob sich das USB-Kabel gelockert hat. Wenn dies der Fall ist, kann es zu schweren Schäden an Dateien/Daten und am Player führen. Bitte achten Sie darauf, dass dies nicht passieren kann; Samsung kann für Datenverlust nicht verantwortlich gemacht werden.
Ungewöhnliche Zeitangabe während der Wiedergabe	Überprüfen Sie, ob die Datei im VBR-Format (Variable Bitrate) vorliegt. In diesem Fall wird die Wiedergabezeit eventuell nicht korrekt angegeben.
Fehlerhafte Anzeige des Dateinamens	Gehen Sie in der Menüanzeige auf <Settings> (Einstellungen) → <Language> (Sprache) → <ID3 Tag> und ändern Sie die Spracheinstellung.
Der Player wird heiß.	Während des Ladevorgangs kann es zu Wärmeentwicklung kommen. Dies hat keine Auswirkungen auf die Lebensdauer oder die Funktionen des Geräts.

Menü-Übersicht

Hier können Sie sich einen Überblick über die Menüstruktur verschaffen.

- **Menü-Bildschirm**
  - Music
  - FM Radio
  - Photo
  - Alarm
  - Settings
    - Display
      - BS-Schoner
      - Display aus
    - Zeiteinst.
      - Sleep-Timer
      - Autom. Ausschalten
      - Datum/Zeit Einstellen
    - Sprache (Language)
      - Menü
      - ID3-Marke
    - System
      - Weiter
      - Signalton
      - Volume Limit
      - UKW-Bereich
      - Rücksetzen
      - Info

Technische Daten

Modellname		YP-K5
Stromversorgung		3,7 V (Lithium-Polymer-Akku, wiederaufladbar)
Kapazität des integrierten Akkus		830 mAh
Kompatible	Dateiformate	Musik: MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kBit/s ~ 320 kBit/s, 22 kBit/s ~ 48kBit/s), WMA (8 kBit/s ~ 192 kBit/s, 22 kHz ~ 48 kHz) Bildformate : JPEG (ISO/IEC 10918-1/Anhang F - Sequentieller Betriebsmodus auf DCT-Basis)
Ausgangsleistung Ohrhöreranschluss		20 mW (Frankreich: 5 mW/Kanal)(16 Ω)
Frequenzbereich		20 Hz ~ 20 kHz
Rauschabstand		90 dB bei 20 kHz LPF (1 kHz, 0 dB)
Betriebsdauer		30 Stunden Musikwiedergabe (bei MP3 128 kbit/s, Lautstärke 15, Normalmodus)
Umgebungstemperatur bei Betrieb		-5~35 °C (23~95°F)
Gehäuse		Magnesium, rostfrei
Gewicht		3.74 oz (106g)
Abmessungen (BxHxT)		1,87 X 3,86 X 0,7 inches (47,5 X 98 X 18,1 mm)
UKW-Frequenz		87,5~108,0MHz
UKW-Signal/Rausch-Abstand		50dB
Gesamtklirrfaktor UKW		1%
Nutzbare Empfindlichkeit UKW		38dBµ
Lautsprecher	Ausgangsleistung	0,7 Watt pro Kanal (2 Kanäle)
	Impedanz	8Ω
	Frequenzbereich	400 Hz ~ 20 KHz

- Der Inhalt dieses Handbuchs kann aufgrund von Weiterentwicklung ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Entsorgung von Altgeräten

Das Gerät, zu dem dieses Benutzerhandbuch gehört unterliegt den Bestimmungen zum geistigen Eigentum dritter Personen (Urheberrechtsschutz). Die Lizenz beschränkt sich auf die private, nichtkommerzielle Nutzung durch Endverbraucher im Zusammenhang mit lizenzierten Inhalten. Es sind keinerlei Rechte für die kommerzielle Nutzung erteilt.
Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf dieses Gerät und deckt keine unlizenzierten Produkte oder Prozesse gem. ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3, die mit diesem Gerät verkauft oder durchgeführt werden. Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf die Verwendung dieses Gerätes zum Kodieren/Dekodieren von Musik-/Videodateien gem. SO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3.
Im Rahmen der Lizenz werden keine Rechte für Produktmerkmale oder Funktionen gewährt, die nicht der ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3 entsprechen.

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.
Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

SAMSUNG

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

Samsung Electronics GmbH
Hotline: 01805 - 121213 (€ 0,12/Min. aus Festnetz/DTAG)
www.samsung.de

REV 0.0